

## Instrukcja użytkowania kominka zapachowego

### Jak używać kominka?

1. Na górnej miseczce kominka umieść **1 kostkę wosku zapachowego**.
2. Do dolnej części kominka włóż **podgrzewacz (tealight)** i zapal go.
3. Po kilku minutach wosk zacznie się **rozpuszczać i stopniowo uwalniać zapach** do pomieszczenia.
4. Po zakończeniu użytkowania **zgaś podgrzewacz i pozostaw kominek do całkowitego ostygnięcia**.

### Jak zmienić zapach wosku?

1. Poczekaj, aż wosk **całkowicie ostygnie i stwardnieje**.
2. Delikatnie wyjmij zastygnięty wosk z miseczki (najłatwiej lekko podważając go).
3. Umieść w kominku **nową kostkę wosku o wybranym zapachu**.

### Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie pozostawiaj zapalonego kominka **bez nadzoru**.
- Ustaw kominek na **stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni**.
- Trzymaj z dala od **dzieci, zwierząt oraz materiałów łatwopalnych**.
- Nie przenoś kominka, gdy **podgrzewacz jest zapalony lub wosk jest płynny** – grozi to poparzeniem lub rozlaniem gorącego wosku.
- Przed czyszczeniem lub zmianą zapachu **zawsze poczekaj, aż kominek i wosk całkowicie ostygną**.